

№3211

ПИЛОТЫ ВКС РФ (НАЗ-ИР)

TEMP MODELS
MK

сделано
в России
№6

МАСШТАБ
1:32



Modern pilots
Russia Air Force (NAZ-IR)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

