

№32116

ПИЛОТЫ ВКС РФ (СВО)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№12

МАСШТАБ
1:32



Modern pilots
Russia Air Force (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



Поз. 1 опционально: установить крепление НСЦ

remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

